

Инструкция за работа с касов апарат DAISY eXpert - KL

Кратко описание на по-важните бутони:

⊕	-	включване на касов апарат (!!!със задържане!!!) и изключване
MODE	-	смяна на режими-избор
C	-	изчиства грешка
VD	-	изчиства грешно маркирана сума в касов бон
▲	-	движение на хартията напред (при смяна на хартия)

Режим РЕГ. - маркиране на бонове/продажби/:

код на касиера: 1 CLK или 2 CLK /цифрата определя номера на касиера/
схема на маркиране на касов бон: КОЛИЧЕСТВО QTY ЦЕНА КОД (01....04) TL

ВАЖНО: При грешка преди TL се ползва бутон VD

служебно въвеждане и извеждане на суми: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, ако има движение на наличността!!!:

В режим РЕГ : <сума> задържа се ALT %+ служ. въвеждане на суми в касовия апарат
<сума> задържа се ALT %- служ. извеждане на суми от касовия апарат

Междинен отчет – справочен:

MODE.....режим ЧЕТЕНЕ 9999 CLK TL

Дневен финансов отчет с нулиране:

MODE.....режим НУЛИРАНЕ 9999 CLK TL

Месечен и годишен отчет /периодичен:

MODE.....режим ФП 9999 CLK 11 ST <начална дата> QTY <крайна дата> VD
010611 300611