

Инструкция за работа с касов апарат DATECS DP-55 KL , DP-15 KL, DP-35 KL

Бутони: **Ⓞ** (ON)- включване на касов апарат ; изход от режим
 C - изчиства грешка
 VD – изчиства грешно маркирана сума в касов бон
 ▲ - движение на хартията напред (при смяна на хартия)
 ↓ - избор на режим от <<главно меню>>

Режим РЕГИСТРИРАНЕ - маркиране на бонове/продажби:

TOTAL код на касиера: 1 TOTAL или 2 TOTAL

схема на маркиране на касов бон: КОЛИЧЕСТВО **X** ЦЕНА КОД СТОКА(DP1....DP4) TOTAL

При грешка, преди TOTAL се ползва: бутон SHIFT /дебелата стрелка нагоре/ и след това VD

служебно въвеждане и извеждане на суми:

В режим РЕГИСТРАЦИЯ :	<сума> %+	TOTAL	служ. въвеждане на суми в касовия апарат
	<сума> %-	TOTAL	служ. извеждане на суми от касовия апарат

Междинен отчет-справочен:

ON 230 TOTAL TOTAL

Дневен финансов отчет с НУЛИРАНЕ:

ON 330 TOTAL TOTAL

Месечен и годишен отчет/периодичен отчет:

ON	530	TOTAL	111	STL	<начална дата>	X	<крайна дата>	VD
					010211		280211	

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ: ON 0