Инструкция за работа с касов апарат TREMOL ZM-KL

Бутони: **ON** - включване на касов апарат
MODE – избор на режим; изход от режим и преминаване към друг режим
CL - изчиства грешка (при грешно натиснат бутон)
VD – изчиства грешно маркирана сума в касов бон
▲ - движение на хартията напред (при смяна на хартия)

Режим ПРОДАЖБИ: _ _ _ _ _ _ - маркиране на бонове:

код на касиера: **1 TOTAL** или **2 TOTAL**

схема на маркиране на касов бон: **КОЛИЧЕСТВО QTY ЦЕНА КОД СТОКА(D1….D4) TOTAL**

При гешка преди ТОТАЛ се ползва бутон VD

<u>служебно въвеждане и извеждане на суми:</u>

-В режим ПРОДАЖБИ : **<СУМА> %+** служ. въвеждане на суми в касовия апарат
<СУМА> % - служ. извеждане на суми от касовия апарат

<u>Издаване копие на касов бон (дубликат)</u> : Веднага след приключване на бона се натиска **% -**

<u>Междинен отчет-справочен:</u>

MODE ……. Отчети X: _ _ _ _ _ 2 2 2 2 2 TOTAL

<u>Дневен финансов отчет с НУЛИРАНЕ:</u>

MODE ……. Отчети Z: _ _ _ _ _ 1 1 1 1 1 TOTAL

<u>Месечен и годишен отчет, периодичен отчет:</u>

MODE ……. Отчети X: _ _ _ _ _ 2 2 2 2 2 11 ST <начална дата> QTY <крайна дата> VD
010211 280211
задължително по две цифри за дата, месец и година

СВЕРЯВАНЕ НА ДАТА И ЧАС: MODE - > ПРОГРАМИРАНЕ -> 33333 -> -% -> ДД-ММ-ГГ(Въвеждат се последните две цифри от годината) -> TOTAL -> ЧЧ-ММ -> TOTAL