

Инструкция за работа с касов апарат MICRO C-KL

Бутони: **Ⓚ** - включване на касов апарат и изключване(!!!със задържане!!!)
↓ ↑ - избор на режими
BACK - излизане от режим и връщане към главно меню

Режим РЕГИСТРАЦИЯ. - маркиране на бонове:

OK парола: 1 OK или 2 OK

схема на маркиране на касов бон: КОЛИЧЕСТВО QTY ЦЕНА КОД (01....03) TOTAL

-При гешка преди TOTAL се ползва бутон VD

служебно въвеждане и извеждане на суми:

В режим РЕГ : <сума> PY1 - служ. въвеждане на суми в касовия апарат
<сума> PY2 - служ. извеждане на суми от касовия апарат

Междинен отчет – справочен:

MODE.....режим ЧЕТЕНЕ 9999 CLK TOTAL

Дневен финансов отчет с нулиране:

MODE.....режим НУЛИРАНЕ 9999 CLK TOTAL

Месечен и годишен отчет/периодичен отчет на ФП:

MODE.....режим ФП 9999 CLK 11 STL <начална дата> QTY <крайна дата> VD
010611 300611