

PERFECT S-KL

Включване / Изключване - задържате около 2 сек. бутон [⏻]

За изход от избран режим използвате бутон [BACK], а за придвижване към останалите натискате бутон [↑] или [↓].

I. Режим работа

Преминване към режим работа:

1. С бутон [↑] или [↓] се придвижвате до режим **/Регистрация/**, след което бутон [OK].

2. Въвеждате парола на оператор и я потвърждавате с бутон [OK]. Стандартните пароли са [1] за първи оператор, [2] за втори и т.н., но те могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

[01, 02 и 03]	– департаменти или т.нар. подгрупи
[PLU/REP]	– указва, че въведеното число е код на артикул
[QTY]	– указва, че въведеното число е количество
[CLK]	– указва, че въведената стойност е цена
[VD]	– анулира последната продажба, но преди [TOTAL]
[C]	– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщенията за грешки
[STL]	– показва междинната сума от извършените продажби, но преди [TOTAL]
[TOTAL]	– приключва касовия бон

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 3:

[количество, ако е различно от 1] → [QTY] → [цена] → [01, 02 или 03] → [TOTAL]

за департамент от 4 до 50:

[количество, ако е различно от 1] → [QTY] → [цена] → [D+] → [департамент] → [OK] → [TOTAL]

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество, ако е различно от 1] → [QTY] → [код на артикул] → [PLU/REP] → [TOTAL]

със свободна цена:

[количество, ако е различно от 1] → [QTY] → [цена] → [CLK] → [код на артикул] → [PLU/REP] → [TOTAL]

3. Анулиране на продажба (изпълнявате операцията задължително преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

[VD]

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

[ALT и VD] → повтаряте продажбата отново

4. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (операцията се изпълнява в режим работа)

Въвеждане:

[сума] → [ALT и %]

Извеждане:

[сума] → [%]

II. Отчети

Без нулиране:

С бутони [↑] или [↓] намирате режим **/Четене/** и потвърждавате с [OK]. Набирате парола [9999] → [OK].

Отчета се стартира с [TOTAL]

С нулиране: (отчета се залепя в касовата книга)

С бутони [↑] или [↓] намирате режим **/Нулиране/** и потвърждавате с [OK]. Набирате парола [9999] → [OK].

Отчета се стартира с [TOTAL]

III. Месечен / годишен отчет

С бутон [↑] или [↓] намирате режим **/Фискална памет/** и потвърждавате с [OK]. Набирате парола [9999] → [OK].

Следва: [1][1] → [STL] → [начална дата] → [QTY] → [крайна дата] → [VD]

* начална и крайна дата се въвеждат във формат [ддммгг], без точки и тирета !!!

IV. Разпечатка на контролна лента (КЛЕН)

С бутони [↑] или [↓] намирате режим **/Четене/** и потвърждавате с [OK]. Набирате парола [9999] → [OK]. След което намирате с помощта на [↑] или [↓] → **/КЛЕН/** и натискате бутон [OK].

По бонове:

[1] → [STL] → [начален номер на бона] → [QTY] → [краен номер на бона] → [VD]

По номер на отчет:

[2] → [STL] → [начален номер на отчет] → [QTY] → [краен номер на отчет] → [VD]

По дати:

[3] → [STL] → [начална дата] → [QTY] → [крайна дата] → [VD]